

剑铭鼠标

剑铭701驱动说明-快捷键设置

首次运行驱动-设置鼠标DPI



首次运行驱动，一般要先调整一下dpi
另外，设置好dpi可以立即下应用按钮，
这样会立即生效；其它快捷键设置全
部修改完成后，可以最后点一下应用。

注意：如果没运行驱动，直接用鼠标的
dpi按钮调整后，首次运行驱动会感
觉鼠标的dpi变慢，此时也要再照图设
置一下dpi，点下应用。

调整默认的快捷键，如将F5按键设置为Ctrl+A



调整默认的快捷键，如将F5按键设置为前进键



“前进”和“后退”就是普通鼠标侧键的前进和后退；

或者如下图设置为多媒体按键的静音



将快捷键设置为宏，如将F5设置为“永劫无间1的飞索”



然后选择永劫无间1的子菜单项“一键飞梭”

注意：吃鸡宏也是选择宏定义里面的主播吃鸡专用里面的宏
不要选择PUGB里面的项（切记）

剑铭701驱动内置宏-永劫无间



剑铭701驱动内置宏-吃鸡（绝地求生）宏



剑铭701驱动内置宏-LOL (英雄联盟) 宏



剑铭701驱动内置宏-CF（穿越火线）宏



剑铭701驱动内置宏-逆战超级宏及剑铭701宏

